

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗОГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ БУЛОЧЕК

Для тостеров Artisan (5KMT2204 and 5KMT4205)

Разогреватель для булочек быстро нагреет сдобу и хлеб - больше не надо включать для этого печь!
Изолированная ручка обеспечивает безопасное использование подогревателя.

Использование разогревателя для булочек

Установите разогреватель для булочек на тостер, затем разместите на нем булочки.

1. Выберите необходимую степень поджаривания (от 1 до 7) в зависимости от желаемого результата и нажмите на кнопку Поджаривание/Отмена один раз. По окончании работы тостер подаст предупреждающий сигнал (один раз).



Полезные советы по использованию разогревателя для булочек:

- Для равномерного прогревания разрежьте булочку пополам и разметите обе половины на разогревателе.
- На тостере для 4 ломтиков можно использовать два разогревателя для булочек одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы устройства в режиме подогрева разогреватель для булочек СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ: снимайте его только при помощи ручки.

Уход и чистка

- Разогреватель для булочек можно мыть в посудомоечной машине.
- Если вы моете разогреватель вручную, не используйте абразивных очистителей или чистящих губок.
- После мытья разогреватель для булочек следует хорошо высушить.

Гарантия

Полная гарантия - на 2 года с даты покупки.

Полное описание устройства и ухода за ним имеется в руководстве по эксплуатации.